

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注	
供电	电源	电压三相 AC380V±10%，频率 50HZ， 功率 15kw 以上三级空气开关 电源需要，三根火线，一根零线，一根地线。	客户提供	
	接线方式	连接空气开关，需准备一个双极不小于 40A 的空气开关 	客户提供	
	接地	电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
	如果需要接入工艺气体，需要一瓶 40 升的工作气体 (气瓶需配上减压阀，出气口需要连接上 φ6.35 的卡套接头)	如需要进气客户提供气源		